








Robosapien V2



Actions souhaitées	Boutons de la télécommande
Arrêt de l'action en cours	
Mouvements de la tête + ouverture/ fermeture mains	
Mouvements du bras gauche + épaules : haut-bas Mouvements du bras gauche + poignets : gauche-droit	
Hanches avant-arrière Taille droite-gauche	
Mouvements de la partie supérieure du corps	
Coup de pied gauche	
Marche du robot	 <p data-bbox="635 1917 831 1955">(levier gauche)</p>